

Phone : +(261) 20.22.581.13
 +(261) 20.22.581.14
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : +(261) 20.22.581.15
 AFTN : FMMMYNYX
 E-mail : bnifmmi@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : www.ais-asecna.org



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIC
 NR 04/B/15FM
 23 JUL 2015**

LA REUNION - MADAGASCAR - MAYOTTE - UNION DES COMORES

**Liste des aérodromes de Madagascar
 dont les aires de mouvement sont inutilisables**

*List of Madagascar aerodromes
 the movement areas of which are unusable*

Mise en vigueur / Effective date : 23 JUL 2015

Validité / Validity : PERM

La présente circulaire d'information aéronautique publie la liste des aérodromes de Madagascar dont les aires de mouvement sont inutilisables :

This aeronautical information circular publishes the list of Madagascar aerodromes the movement areas of which are unusable :

Aérodrome	Code	Etat
AMBOVONAHOMBY	FMAB	Aire de mouvement inutilisable
ANIVORANO NORD	FMAC	Aire de mouvement inutilisable
ANKIBANIVATO	FMAD	Aire de mouvement inutilisable
AMPANAVOANA	FMAE	Aire de mouvement inutilisable
DOANY	FMAF	Aire de mouvement inutilisable
ANAHIDRANO	FMAH	Aire de mouvement inutilisable
PLAN D'EAU ANJAVAVY	FMAR	Aire de mouvement inutilisable
PLAN D'EAU TSARABANJINA	FMAS	Aire de mouvement inutilisable
AMBATO BOENY	FMAT	Aire de mouvement inutilisable
ANDRANOMAVO	FMAU	Aire de mouvement inutilisable
MADIROVALO	FMAZ	Aire de mouvement inutilisable
MITSINJO	FMBA	Aire de mouvement inutilisable
NAMAKIA	FMBB	Aire de mouvement inutilisable
ANTANAMBE	FMBC	Aire de mouvement inutilisable
FENERIVE EST	FMBD	Aire de mouvement inutilisable
AMBONGABE	FMBE	Aire de mouvement inutilisable
ANDRIAMENA	FMBF	Aire de mouvement inutilisable
MANERINERINA	FMBH	Aire de mouvement inutilisable

Aérodrome	Code	Etat
AMBOHIMANGA	FMFG	Aire de mouvement inutilisable
ANDILAMENA	FMFI	Aire de mouvement inutilisable
VOHIDIALA	FMFJ	Aire de mouvement inutilisable
ANDASIFAHATELO	FMFK	Aire de mouvement inutilisable
FOULPOINTE	FMFL	Aire de mouvement inutilisable
FIADANANA	FMFW	Aire de mouvement inutilisable
MANDROANARIVO	FMIB	Aire de mouvement inutilisable
AMBATOLAHY ANKAZOABO	FMIG	Aire de mouvement inutilisable
ANTSOHAMAMY IANAPERA	FMII	Aire de mouvement inutilisable
AMPASIMASAY	FMIS	Aire de mouvement inutilisable
ITAPERA	FMIX	Aire de mouvement inutilisable
MAROROY	FMJA	Aire de mouvement inutilisable
SAINTE LUCE	FMJB	Aire de mouvement inutilisable
LAVANONO	FMJG	Aire de mouvement inutilisable
ANTANANARIVO/VILLE	FMMD	Aire de mouvement inutilisable
AMBOHIJANAHARY	FMMJ	Aire de mouvement inutilisable
AMPARAFARAVOLA	FMMP	Aire de mouvement inutilisable
AMBANJA	FMNJ	Aire de mouvement inutilisable
MAMPIKONY	FMNP	Aire de mouvement inutilisable
TANANDAVA / SAMANGOKY	FMSN	Aire de mouvement inutilisable
RANOHIRA	FMSO	Aire de mouvement inutilisable

THIS AIC HAS 2 PAGES