



AÉRODROME : CIV.

SITUATION : 1,6 NM NW de BRAZZAVILLE

TÉL : (+242) 05 377 95 44

CONTROLE LOCAL : APP assurée par BRAZZAVILLE CONTROL : 127,1-128,9
TWR assurée par BRAZZAVILLE TWR : 121,1 - 118,7
BRAZZAVILLE INFORMATION: 2878-5493-6559-8873-8903-13294

RSFTA : FCBBYDYX

CONSIGNES PARTICULIÈRES D'UTILISATION :

Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales.
Tour de piste à gauche du QFU 05
Les points fixes doivent être effectués à 45° de l'axe du TWY principal parallèle à la piste; ils sont interdits sur l'aire de stationnement et TWY. Demi-tour complet interdit sur la piste aux aéronefs d'un poids supérieur à 40 T.
Le demi-tour normal devra être exécuté sur les raquettes.

Zone FCP 1 interdite en permanence - FCD 6 - FCD 7 - FCD 8 - Activité annoncée par TWR.

Chemins d'entrée et de sortie de la CTR (voir feuillet complémentaire)

AMDT 12/18 : NORMALISATION