

Tel : +(261) 20.22.581.13
 +(261) 20.22.581.14
 +(261) 33.23.370.01

Fax : NIL

AFTN : FMMMYNYX

E-mail : bnitan@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com

Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**

**B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR**

**AIRAC AIP SUP
 NR 42/A/22FM
 11 AUG 2022**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMMT

Changement de fréquence du NDB «MV»

Change of the NDB «MV» frequency

<i>Effective date :</i>	06 OCT 2022
<i>Validity :</i>	PERM

Le changement de la fréquence du NDB «MV» qui est situé à l'aéroport de TOAMASINA/AMBALAMANASY est comme suit :

The frequency change for the NDB «MV» that is located at TOAMASINA/AMBALAMANASY airport is as follow :

Fréquence ancienne Old frequency	Nouvelle fréquence New frequency
331KHZ	267KHZ

❖ **MODIFY ASECNA AIP**

AIP	PAGE NR	RMK
ENR	00ENR4-ASECNA-NAVAID-FM	Madagascar - aides et moyens radio
	00ENR4-ASECNA-VHF-FM	Couverture VHF FIR Antananarivo
	00ENR6-ASECNA-ENRC-FML	Madagascar - Carte Radionavigation - Espace Inférieur
	00ENR6-ASECNA-ENRC-FMU	Madagascar - Carte Radionavigation - Espace Supérieur
AD	09 AD-2.FMMT-12	FMMT - AD 2.19
	09AD2-FMMT-IAC-RNAV01	RNAV(GNSS) - RWY 01
	09AD2-FMMT-IAC-RNAV19	RNAV(GNSS) - RWY 19
	09AD2-FMMT-IAC-RNAVILS19	ILS Y or LOC Y - RWY 19
	09AD2-FMMT-IAC-ILSZ19	ILS Z ou LOC Z - R WY 19
	09AD2-FMMT-IAC-VOR_NDB01	VOR ou NDB - RWY 01 (2 frequencies '331' to be changed)
	09AD2-FMMT-IAC-VOR_NDB19	VOR ou NDB - RWY 19 (2 frequencies '331' to be changed)
	09AD2-FMMT-VAC	CARTE D'APPROCHE A VUE
	09AD2-FMMT-VLC	CARTE D'ATTERRISSAGE A VUE
	09AD2-FMMT-ILC	CARTE D'ATTERRISSAGE AUX INSTRUMENTS

❖ **MODIFY AIP SUP**

AIP SUP NR	PAGE	RMK
22/A/15FM	APPENDIX	RNAV(GNSS) - RWY 01

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE