



Observations :

Pour tous les départs vers le côté gauche de l'axe de piste

Monter dans l'axe à 600 FT QNH puis, virer à gauche en montée et suivre la route normalisée de départ appropriée.

Pour tous les départs vers le côté droit de l'axe de piste :

Monter dans l'axe à 600 FT QNH puis, virer à droite en montée et suivre la route normalisée de départ appropriée.

RVR au décollage :
CAT A - B - C : 250
CAT D : 300

WAYPOINTS	COORDONNÉES	QDR/D VOR/DME
XX051	06°18'04,2"N-001°15'45,7"E	001°/7,0 NM
XX052	06°18'01,4"N-001°17'00,3"E	011°/7,0 NM
XX053	06°12'09,1"N-001°23'04,0"E	085°/7,0 NM
XX054	06°09'20,2"N-001°22'56,6"E	108°/7,0 NM
XX055	06°05'20,2"N-001°24'23,3"E	129°/10,0 NM
XX056	06°07'03,0"N-001°06'54,9"E	251°/10,0 NM
XX057	06°17'28,1"N-001°07'08,2"E	310°/11,0 NM
XX058	06°17'28,4"N-001°13'16,4"E	340°/7,0 NM
XX059	06°16'04,6"N-001°14'01,6"E	341°/5,4 NM
XX061	06°12'56,0"N-001°12'14,5"E	300°/4,3 NM

AMDT 12/18: NORMALIZATION