



Observations :

Départs vers KETAT et MILTU :

Monter Rm 210°; à XX060 virer à droite en montée vers KETAT ou MILTU.

Départs vers SABGO, GAGUL et MONOS :

Monter Rm 210°; à 500 FT QNH virer à gauche en montée et suivre la route normalisée de départ appropriée.

Départs vers MIMSO, GASOX, AMSOM :

Monter Rm 210°; à 500 FT QNH virer à gauche en montée pour revenir sur la verticale du VOR et suivre la route de départ appropriée.

RVR au décollage :

CAT A - B - C : 250
CAT D : 300

WAYPOINTS	COORDONNÉES	QDR/D VOR/DME
XX053	06°12'09,1"N-001°23'04,0"E	085°/7,0 NM
XX054	06°09'20,2"N-001°22'56,6"E	108°/7,0 NM
XX055	06°05'20,2"N-001°24'23,3"E	129°/10,0 NM
XX057	06°17'28,1"N-001°07'08,2"E	310°/11,0 NM
XX060	06°05'50,5"N-001°13'05,0"E	214°/6,0 NM

AMDT 12/18: NORMALIZATION