

CARTE DE STATIONNEMENT ET  
D'ACOSTAGE D'AERONEF - OACI

TWR: BAMAKO TOUR 118.3 Mhz  
Apron altitude: 380.8 m  
HEIGHTS RELATED TO AD ELEV

ARP:  
Lat: 12°32'16"N  
Long: 007°56'36"W

Président MODIBO KEITA  
/ Sénou (GABS)

Aéronef	Aéronef Critique	Envergure Maxi (m)	POSTES DE STATIONNEMENT																		
			1A	1	1B	2	2A	3A	3	4	5	6A	6	6B	7A	7	7B	8A	8	8B	
A300-600R	B747-400	65										X			X			X			
A310-200, -300												X			X				X		
A318, A319	B737-900	36		X		X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
A320, A321				X		X			X	X	X	X	X	X	X				X	X	X
A330-200 à 300	B747-400	65										X			X			X			
A340-200 à 600												X			X			X			
A350-800 à 900													X			X			X		
AC500-S	AC500-S	15	X		X		X	X													
AN 26	B737-900	36		X		X			X												
ATR42 - ATR72	AC500-S	15	X	X	X	X	X	X	X												
B717-200	B737-900	36		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B727-100 -200				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
B737-100 à 900				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B747-400	B747-400	65										X			X			X			
B757-200 -300												X			X			X			
B767-200-300													X			X			X		
B767-400R													X			X			X		
B777-200-300ER													X			X			X		
B787-800													X			X			X		
Beech190-350	B737-900	36		X		X			X												
Beech300-200				X		X			X												
C210, C340	AC500-S	15	X		X		X	X													
Citation Jet				X		X		X	X												
Citation Mustang				X		X		X	X												
C560,550	B737-900	36		X		X															
C99	AC500-S		X		X		X	X	X												
CL600	B737-900	36							X												
DC10	B747-400	65										X			X			X			
E120	B737-900	36		X		X			X												
E170				X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Falcon50, 900				X		X			X												
H400XP, H400XPR	AC500-S	15	X		X			X													
H700				X		X			X												
HondaJet				X		X			X												
Islander BN2B, BN2T				X		X			X												
MD11	B747-400	65										X			X			X			
MD80, MD90	B737-900	36		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Q400, CRJ200				X		X			X												

**CONSIGNES D'UTILISATION:**

- si les postes **1A** ou **1B** sont utilisés, la capacité maximim du poste **1** est limitée aux aéronefs de la catégorie A;
- si le poste **1A** est stationné, la capacité maximim du poste **1** est limitée aux aéronefs de la catégorie A;
- si le poste **1B** est stationné, la capacité maximim du poste **1** est limitée aux aéronef de la catégorie A;
- si le poste **2B** est stationné, la capacité maximim du poste **2** est limitée aux aéronefs de la catégorie A;
- si le poste **3A** est stationné, la capacité maximim du poste **2** est limitée aux aéronefs de catégorie A;
- l'usage du poste **6A** interdit l'utilisation du poste **6** et l'utilisation du poste **6B** sera restreinte aux aéronefs de catégorie C.
- l'usage du poste **6** par les aéronefs de code E interdit l'utilisation des postes **6A**, **6B** et **7A**;
- l'usage du poste **6B** interdit l'utilisation du poste **6** et l'utilisation du poste **6A** et **7A** seront restreintes aux aéronefs de catégorie C;
- l'usage du poste **7A** interdit l'utilisation du poste **7** et l'utilisation des postes **6B** et **7B** seront restreintes aux aéronefs de catégorie C;
- l'usage du poste **7** interdit l'utilisation des postes **7A**, **6B** et **7B**;
- l'usage du poste **7B** interdit l'utilisation des postes **6** et **7**;
- l'usage du poste **8A** interdit l'utilisation du poste **8** et l'utilisation du poste **8B** sera restreintes aux aéronefs de catégorie C;
- l'usage du poste **8** interdit l'utilisation des postes **7A**, **6B** et **7B**;
- l'usage du poste **8B** interdit l'utilisation du poste **8** et l'utilisation du poste **8B** sera restreintes aux aéronefs de catégorie C.

CORRECTIONS: Mise à jour des données d'aérodrome