


BERBÉRATI (FEFT)

LAT : 04°13'33,6 N
 LONG : 015°47'07,5 E

CARTE D'ATERRISSAGE A VUE



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'AIRE DE MANOEUVRE : Inutilisable hors piste.
 Nature piste : Bitume

RESTRICTIONS D'UTILISATION : HJ er O/R à Bangui avant 1200

SÉCURITÉ INCENDIE : NIL

ATELIERS : NIL

INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES : Documentation réduite
 s'adresser à l'aérodrome de BANGUI

GARAGE AÉRONEFS DE PASSAGE : NIL

RAVITAILLEMENT : 100 LL indisponible.

TRANSPORTS VERS LA VILLE : NIL

NOTES : Utilisation : C 160

Pluies : Mai à Octobre

AMDT 12/18 - NORMALISATION