

Phone : +(242) 05 377 95 54  
 +(242) 05 377 95 64  
 AFTN : FCCCYNXX  
 E-mail : bnibrazza@asecna.org  
 bnibrazza@yahoo.fr  
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**  
 B.P. 660 BRAZZAVILLE – CONGO

**AIP SUP  
 NR 17/A/23FC  
 20 FEB 2023**

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

## LIBREVILLE (GABON)

Espace aérien des services de la circulation aérienne

*Air traffic services airspace*

Effective date	20 FEB 2023
Validity	PERM

### ENR 2.1 FIR – UIR ET TMA / FIR – UIR AND TMA

NOM / NAME LIMITES LATÉRALES / LATERAL LIMITS LIMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS CLASSE D'ESPACE AÉRIEN / CLASS OF AIRSPACE	ORGANISME ASSURANT LE SERVICE UNIT PROVIDING SERVICE	INDICATIF - LANGUES REGION ET CONDITIONS D'UTILISATION HEURES DE SERVICE CALL SIGN, LANGUAGES, AREA AND CONDITIONS OF USE HOURS OF SERVICE	FREQUENCE ET OBJET FREQUENCY AND PURPOSE	OBSERVATIONS REMARKS
1	2	3	4	5
<p><b>TMA LIBREVILLE PARTIE 1A/ LIBREVILLE TMA PART 1A</b></p> <p>Cercle de 25 NM de rayon centré sur LIBREVILLE DVOR/DME "LV" 00°28'47.45"N - 009°24'07.14"E.</p> <p><b>FL 045</b></p> <p>-----  <b>450 M AGL/AMSL</b></p> <p><b>ESPACE CLASSE D</b></p>	<p><b>TOUR DE LIBREVILLE</b>   <b>LIBREVILLE TWR</b></p>	<p><b>LIBREVILLE TOUR</b> (FR/EN)</p> <p><b>H24</b></p>	<p><b>118.7 MHZ</b></p>	<p>Rend les services de contrôle d'aérodrome et d'approche/ Provides aerodrome and approach control services</p>
<p><b>TMA LIBREVILLE PARTIE 1 PARTIE 1B (EXCEPTÉE LA PARTIE 1A)/ LIBREVILLE TMA PART 1B (EXCEPT PART 1A)</b></p> <p>01°39'02"N - 008°04'41"E , 01°52'00"N - 009°28'17"E , 01°52'00"N - 010°15'00"E , 01°35'24.44"N - 010°08'22.80"E , arc horaire de 80 NM de rayon centré sur LIBREVILLE DVOR/DME "LV" 00°28'47.45"N - 009°24'07.14"E , 00°51'11.90"S - 009°24'08.23"E , arc anti-horaire</p>	<p><b>ACC LIBREVILLE</b>   <b>CCR DE LIBREVILLE</b>  <b>LIBREVILLE ACC</b></p>	<p><b>LIBREVILLE CONTROLE</b> (FR/EN)</p> <p><b>H24</b></p>	<p><b>126.5 MHZ</b>  <b>6559 KHZ</b>  <b>8903 KHZ</b></p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2 Rend les services de contrôle d'approche et en Route / Provides approach and route control services</p>

<p>de 40 NM de rayon centré sur PORT GENTIL DVOR/DME "PG" 00°43'43.60"S - 008°44'50.90"E , 00°08'26"S - 009°03'58"E , 00°20'50"N - 008°02'52"E , 01°39'02"N - 008°04'41"E</p> <p>FL 145</p> <p>-----</p> <p>450 M AGL/AMSL</p> <p><b>ESPACE CLASSE D</b></p>				
<p><b>TMA LIBREVILLE PARTIE 2</b></p> <p>02°11'36"N - 011°13'30"E, arc horaire de 150 NM de rayon centré sur LIBREVILLE DVOR/DME "LV" 00°28'47.45"N - 009°24'07.14"E, 01°42'49.50"S - 008°12'10.15"E, 01°21'31"S- 008°31'13"E, arc horaire de 40 NM de rayon centré sur PORT GENTIL DVOR/DME "PG" 00°43'43.60"S - 008°44'50.90"E, 01°04'34.15"S - 008°10'42.51"E, 00°26'00"S- 007°47'00"E, 00°20'50"N - 008°02'52"E, 01°39'02"N - 008°04'41"E, 02°53'14"N - 006°35'00"E, 03°00'00"N -006°35'00"E, 03°50'00"N - 007°32'00"E, 01°52'00"N - 009°28'17"E, 01°52'00"N - 010°40'00"E, 02°11'36"N -011°13'30"E</p> <p>FL 245</p> <p>-----</p> <p>FL 145</p> <p><b>ESPACE CLASSE D</b></p> <p><b>ESPACE CLASSE A</b></p>	<p><del>ACC LIBREVILLE</del></p> <p><b>CCR DE LIBREVILLE</b></p> <p><b>LIBREVILLE ACC</b></p>	<p>LIBREVILLE CONTROLE (FR/EN)</p> <p>H24</p>	<p>126.5 MHZ 6559 KHZ 8903 KHZ</p>	<p>Règles de vol voir chapitres ENR 1 et ENR 2</p> <p><b>Rend les services de contrôle d'approche et en route / Provides approach and route control services</b></p>

**ASECNA AIP MODIFY PAGE 07 ENR 2.1-1AND 07 ENR 2.1-2**

**CE SUPPLEMENT D'AIP CONTIENT DEUX (02) PAGES**  
**THIS AIP SUP INCLUDES TWO (02) PAGES**