

Tel : +(261) 20.22.581.13  
 +(261) 20.22.581.14  
 +(261) 33.23.370.01  
 Fax : NIL  
 AFTN : FMMYNYX  
 E-mail : bnitan@asecna.org  
 AntananarivoNOF@gmail.com  
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL  
 D'ANTANANARIVO**  
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -  
 MADAGASCAR

**AIP SUP  
 NR 20/B/23FM  
 21 JUL 2023**

**LA REUNION\* - MADAGASCAR - MAYOTTE\* - UNION DES COMORES**

\* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

AIP SUP 14/B/22FM IS REPLACED BY THIS AIP SUP

**MADAGASCAR**

**Entraves majeures sur l'aire de manœuvre de certains aérodromes**

*Major defects on the manoeuvring area of some aerodromes*

Effective date :	<b>21 JUL 2023</b>
Validity :	<b>30 JUN 2024 EST</b>

La liste des aérodromes qui sont concernés par l'information aéronautique ci-après a été mise à jour :

*The list of aerodromes that are concerned by the following aeronautical information has been updated :*

**Pour les aérodromes listés ci-dessous, il y a d'entraves majeures sur l'aire de manœuvre, la prudence est recommandée.**

***For the aerodromes listed below, there are major defects on the manoeuvring area, the caution is advised.***

NR	AD name	ICAO code	ARP coordinates
1	AMBALAVAO	FMSA	21°48'56"S 046°54'57"E
2	AMBILOBE	FMNE	13°11'18"S 048°59'15"E
3	ANDAPA	FMND	14°39'06"S 049°37'14"E
4	ANKAVANDRA	FMMK	18°48'21"S 045°16'26"E
5	ANKAZOABO	FMSZ	22°17'48"S 044°31'55"E
6	ANTSALOVA	FMMG	18°42'05"S 044°36'53"E
7	BEFANDRIANA / AVARATRA	FMNF	15°12'00"S 048°29'00"E
8	BEKILY	FMSL	24°14'10"S 045°18'17"E
9	BEROROHA / ANTSOA	FMSB	21°36'21"S 045°08'09"E
10	BETIOKY	FMSV	23°44'01"S 044°23'27"E
11	BETROKA	FMSE	23°16'28"S 046°07'30"E
12	MALAIMBANDY	FMMC	20°21'23"S 045°32'28"E
13	SOALALA	FMNO	16°06'03"S 045°21'25"E
14	TAMBOHORANO	FMMU	17°28'34"S 043°58'22"E
15	TSARATANANA	FMNT	16°45'05"S 047°37'10"E

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE