

Tel : +(261) 20.76.581.13
 +(261) 33.23.370.01
 Fax : NIL
 AFTN : FMMYNYX
 E-mail : aim-fmmm@asecna.org
 AntananarivoNOF@gmail.com
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 D'ANTANANARIVO**
 B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -
 MADAGASCAR

**AIP SUP
 NR 39/A/26FM
 08 AUG 2026**

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES

* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on <https://sia.aviation-civile.gouv.fr>

FMCH
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
UPDATE OF AERONAUTICAL DATA

Effective date :	08 AUG 2026
Validity :	PERM

Les indications relatives à la mise à jour des données aéronautiques figurant sur certaines cartes concernant l'aéroport de MORONI/ PRINCE SAID IBRAHIM sont publiées au moyen de ce supplément d'AIP.

The indications related to the update of aeronautical data shown on some charts pertaining to MORONI/ PRINCE SAID IBRAHIM airport are published by means of this AIP supplement.

HANDWRITTEN CORRECTION ON THE FOLLOWING CHARTS (AD 2.24)

HANDWRITTEN CORRECTION	CHARTS	RMK (OTHER CORRECTIONS ...)
Read « VAR : 7° W (2025) » instead of « VAR : 7° W (2020) »	16AD2-FMCH-ADC	- Read « 017° (010.0°T) » instead of « 011° (016.0°T) » - Read « 197° (190.0°T) » instead of « 191° (196.0°T) »
Read « 7°W (2025) » instead of « 7°W (2020) »	16AD2-FMCH-AOC	- Read « DÉC. 7° W (2025) » instead of « DÉC. 7° W (2020) » - Read « Variation annuelle 6.2'W » instead of « Variation annuelle 2.9'W »
Read « VAR. 7°W (2025) » instead of « VAR. 7°W (2020) »	16AD2-FMCH-RMAC	Transition altitude (header) : Read « 6500 Ft » instead of « 6000 Ft »
Read « DÉC. 7° W (2025) » instead of « DÉC. 7° W (2020) »	16AD2-FMCH-VAC	-
Read « DÉC. 7° W (2025) » instead of « DÉC. 6° W (2015) »	16AD2-FMCH-VLC	- Read « COMORES » instead of « TOGO » - RWY 02 MAG bearing : insert « 017° → »
Read « DÉC. 7° W (2025) » instead of « DÉC. 7° W (2020) »	16AD2-FMCH-ILC	-

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE