

Phone : +(242) 05 377 95 54  
 +(242) 05 377 95 64

AFTN : FCCCYNYX  
 e-mail : [bnibrazza@asecna.org](mailto:bnibrazza@asecna.org)  
[bnibrazza@yahoo.fr](mailto:bnibrazza@yahoo.fr)  
 Web : [www.ais-asecna.org](http://www.ais-asecna.org)



**AIP SUP**  
**NR 58/A/19FC**  
**APR 05<sup>th</sup>, 2019**

**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'AFRIQUE CENTRALE**  
**B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO**

**CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE EQUATORIALE – SAO TOME - TCHAD**

**REPUBLIQUE DU CONGO / REPUBLIC OF CONGO**

**Mise à jour des données aéronautiques relatives aux installations de radiocommunication et indicatifs d'appels des organismes ATS**

*Updated of aeronautical data relating to radiocommunication installations and Callsigns of ATS organisms*

Mise en vigueur/Effective date	APR 05 <sup>th</sup> , 2019
Validité/Validity :	PERM

**Introduction**

Les installations de radiocommunication et les indicatifs d'appels des organismes ATS concernant l'aérodrome de Brazzaville ont été mises à jour comme suit :

**Introduction**

*The radiocommunication facilities and Callsigns of ATS organisms concerning Brazzaville aerodrome have been updated as follows :*

TITRE/TITLE	INFORMATIONS AERONAUTIQUES
<b>CARTE D'APPROCHE A VUE VISUAL APPROACH CHART OACI</b>	APP: <del>BRAZZAVILLE CONTROL 127.1 – 128.9</del> BRAZZA APPROCHE 121.1
	TWR: <del>BRAZZAVILLE BRAZZA TOUR 121.1 – 118.7</del> 121.5
	APP assurée par <del>BRAZZAVILLE CONTROL</del> BRAZZA APPROCHE : 121.1 127,1 128,9
	TWR assurée par <del>BRAZZAVILLE BRAZZA TOUR : 121.1 - 118.7</del>

**CARTE D'APPROCHE A VUE /VISUAL APPROACH CHART – OACI**

TITRE/TITLE	INFORMATIONS AERONAUTIQUES
<b>LIAISONS IFR DE KINSHASA VERS BRAZZAVILLE</b>	APP: BRAZZAVILLE CONTROLE BRAZZA APPROCHE 121.1 TWR: BRAZZAVILLE BRAZZA TOUR 118.7
<b>LIAISONS VFR ENTRE BRAZZAVILLE ET KINSHASA</b>	
<b>LIAISONS IFR DE BRAZZAVILLE VERS KINSHASA</b>	

**CARTE DE STATIONNEMENT ET D'ACCOSTAGE D'AÉRONEF - OACI**

TITRE/TITLE	INFORMATIONS AERONAUTIQUES
<b>CARTE DE STATIONNEMENT ET D'ACCOSTAGE D'AÉRONEF - OACI</b>	TWR : 121,1-118,7-121,5 MHZ

**ASECNA AIP MODIFY ATA 301U ; 301H-1K ; 301H-1L ; 301H-1M ; 301R-1A ; Verso de 301R-1A**

**CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE / THIS AIP SUP INCLUDES 01 PAGE**