

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : aim-goo@asecna.org
 Web : <https://ais.asecna.aero>



AIP SUP
NR 24/A/25GO
14 APRIL, 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

NOUVEAU STATUT DE L'AERODROME DE NIAMTOUGOU
NEW STATUS OF NIAMTOUGOU AERODROME

/
TOGO
DXNG

Mise en vigueur/Effective Date	14 Avril 2025/ <i>April 14, 2025</i>
Validité/Validity	PERM

DXNG—AD2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME *AERODROME*
 LOCATION INDICATOR AND NAME

DXNG— AÉROPORT INTERNATIONAL DE NIAMTOUGOU (AIN) (AN)

15 AD1.3 RÉPERTOIRE DES AÉRODROMES
INDEX TO AERODROMES

Nom de l'aérodrome Indicateur d'emplacement Aerodrome <i>Name location Indicator</i>	Type de trafic autorisé à utiliser sur l'aérodrome <i>Type of traffic permitted to use the aerodrome</i>			Renvoi à la Section AD Observations <i>Reference to AD section Remarks</i>
	International National (INTL-NTL)	IFR - VFR	S = Régulier / Scheduled NS = Non Régulier Non Scheduled P = Privé / Private	
1	2	3	4	5
Aéroport International de Niamtougou (AIN) Aéroport de Niamtougou (AN) DXNG	INTL-NTL NTL	IFR-VFR	NS	15AD-2. DXNG

CARTES DES AERODROMES /AERODROMES CHART

CHARTS	MODIFICATIONS
15 AD1-DX-AD	Retirer l'Aéroport de Niamtougou des aéroports internationaux réguliers / <i>Remove Niamtougou Airport from the International sheduled AD</i>

DXNG —AD2.24 CARTES RELATIVES A L'AERODROME

AERODROME CHART

CHARTS	MODIFICATIONS
15AD2-DXNG-VAC	Lire "NIAMTOUGOU Airport (DXNG)" au lieu de "NIAMTOUGOU International Airport (DXNG)" / Read "NIAMTOUGOU Airport (DXNG)" instead of "NIAMTOUGOU International Airport (DXNG)"
15AD2-DXNG-VLC	Lire "AEROPORT NIAMTOUGOU (DXNG)" au lieu de "AEROPORT INT.NIAMTOUGOU (DXNG)" / Read "AEROPORT NIAMTOUGOU (DXNG)" instead of "AEROPORT INT.NIAMTOUGOU (DXNG)"
15AD2-DXNG-ILC	Lire "AEROPORT NIAMTOUGOU (DXNG)" au lieu de "AEROPORT INT.NIAMTOUGOU (DXNG)" / Read "AEROPORT NIAMTOUGOU (DXNG)" instead of "AEROPORT INT.NIAMTOUGOU (DXNG)"

GEN2.4 INDICATEURS D'EMPLACEMENT

LOCATION INDICATORS

EMPLACEMENT LOCATION	INDICATEUR INDICATOR
AEROPORT INTERNATIONAL DE NIAMTOUGOU (AIN) (AN)	DXNG

15 GEN 3.5 OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
OBSERVATIONS AND MESSAGES OF METEOROLOGICAL OBSERVATIONS

3.OBSERVATIONS ET MESSAGES D'OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES

METEOROLOGICAL OBSERVATIONS AND REPORTS

Nom de la station et indicateur d'emplacement <i>Station name and location indicator</i>
1
NIAMTOUGOU/ International DXNG

MODIFIER/MODIFY DXNG — AD2.1 ,15 AD1.3, DXNG — AD2.24,15 GEN2.4 ,15 GEN 3.5

FIN/END